

Flash Rom Update GoPal 4225 und 4425

Achtung

Ein falsches Durchführen des Flashvorgangs kann ihr Gerät dauerhaft beschädigen! Folgen Sie daher aufmerksam den Anweisungen. Beachten Sie unbedingt, dass durch den Flashvorgang der interne Speicher formatiert wird, d. h. dass Sie die Navigationssoftware und auch das intern gespeicherte Kartenmaterial neu installieren müssen. Beachten Sie dabei die Installationsanweisungen in Ihrem Handbuch. Die hierzu erforderlichen Installations- CDs/DVDs sind im Lieferumfang Ihres Navigationssystems enthalten.

Das Flashen geschieht auf EIGENES RISIKO!

Allgemein

Dieses FlashRom Update ist ausschließlich für die Verwendung auf einem Navigationssystem, Modell Medion GoPal P4225 oder Medion GoPal P4425, vorgesehen. Eine Verwendung mit einem anderen Navigationssystem kann die Hardware dauerhaft beschädigen.

Lesen Sie diese Anleitung erst komplett aufmerksam durch, bevor Sie den Flashvorgang starten!

Sie benötigen eine SD-Speicherkarte, die im FAT (FAT16) Dateiformat formatiert wurde. Ihr Navigationssystem **muss** während des kompletten Vorgangs an einer Stromquelle angeschlossen und der integrierte Akku geladen sein, da ein Stromverlust während des Flashvorgangs das Gerät dauerhaft beschädigt.

FlashVorgang

Das Navigationssystem **muss** in 2 separaten Schritten geflasht werden:

1. UBOOT / Bootloader flashen

Kopieren Sie die Datei **GM1EBT.nb0** aus dem Ordner **Bootloader** direkt auf die Speicherkarte (keinen Ordner anlegen).

Updateprozedur Bootloader

1. Schließen Sie ihr Navigationssystem über den Netzadapter an eine Stromquelle an. Wenn Sie ein USB-Kabel nutzen, schalten Sie den PC ein.
2. Schieben Sie den Hauptschalter auf der linken Seite Ihres Gerätes in die Position **OFF**.
3. Legen Sie die SD-Speicherkarte in den SD/MMC-Kartenslot Ihres Navigationssystems ein.
4. Halten Sie den **Lautstärke + Button** an der rechten Seite des Gerätes gedrückt, während Sie den Hauptschalter auf der linken Seite in die Position **ON** schieben.
5. Der Update-Prozess startet automatisch. Wenn der Flashvorgang erfolgreich durchgeführt wurde, erscheint die Meldung **"Please remove SD Card !!"** auf dem Display.
6. Entfernen Sie nun die Speicherkarte. Das System startet mit der FlashRom Versionsinformation **E1.4**.

2. Kernel flashen

Im zweiten Schritt muss der **Kernel** geflasht werden. Dazu muss die Speicherkarte im FAT (FAT16) Dateiformat formatiert werden. Kopieren Sie alle 6 Dateien aus dem Ordner Kernel **direkt** auf die Speicherkarte (bitte keinen Ordner anlegen).

Updateprozedur Kernel Update

1. Schließen Sie ihr Navigationssystem an eine Stromquelle an.
2. Schieben Sie den Hauptschalter auf der linken Seite Ihres Gerätes in die Position **OFF**.
3. Legen Sie die SD-Speicherkarte in den SD/MMC-Kartenslot Ihres Navigationssystems ein.
4. Halten Sie den **Lautstärke + Button** an der rechten Seite des Gerätes gedrückt, während Sie den Hauptschalter auf der linken Seite in die Position **ON** schieben.
5. Der Update-Prozess startet automatisch und kann einige Minuten dauern. Wenn der Flashvorgang erfolgreich durchgeführt wurde, erscheint die Meldung "**Please remove SD Card !!**" auf dem Display.
6. Entfernen Sie jetzt die Speicherkarte. Das System startet mit der FlashRom Versionsinformation
K3.0 E1.4.

Viel Spaß mit Ihrem Navigationssystem wünscht Ihnen ihr Medion-Team!